



#1626



Lee tu instructivo antes de comenzar a jugar para obtener mejores resultados; consérvalo a la mano para futuras referencias.

INSTRUCTIVO

A. Preparaciones

1 Coloca la punta del estambre en el cilindro.

2 Envuelve el estambre en sentido de las agujas del reloj en cada poste.

3 Coloca el estambre en la guía de sujeción (7).

Sigue los mismos pasos para los 6 postes del disco.

Durante las primeras vueltas del tejido las puntadas están flojas y salen fácilmente de los postes. Sostén la punta del estambre suavemente con tu dedo como se muestra en la imagen.

B. Cómo tejer

1 Gira el disco en sentido de las agujas del reloj de manera que la guía de sujeción se encuentre sobre la punta del siguiente poste.

2 Coloca el gancho de arriba hacia abajo a través del estambre que rodea el poste, tuerce el gancho hacia arriba y afuera jalando el estambre sobre el hilo flojo y el poste.

3 Gira el disco en sentido de las agujas del reloj en un intervalo entre los postes y continúa tejiendo.

Mientras trabajas, sostén el disco con el mismo dedo que usas para girarlo.

C. Cómo terminar

1 Coloca la punta de la aguja bajo las dos cuerdas de estambre.

2 Engancha el estambre de arriba y jala a través del estambre de abajo.

3 Continúa con los postes 1, 2, 3, 4, 5, 6...

4 Saca el tejido y jala el estambre fuertemente para terminar.

Inserta tu tejido en el orificio del cilindro y coloca tu tejedora en posición vertical cuando estés tomando un descanso.

Abertura

No jales el tejido por la abertura mientras estés tejiendo.

Importador y Distribuidor:
ALGARA S.A. de C.V.
Camino Real de Toluca #154,
Col. Bellavista, Delegación Álvaro Obregón,
C.P. 01140, Ciudad de México.
R.F.C. ALG670404QE3
TEL. 2636 3770 FAX. 55151249
Visítanos en: www.mialegría.com.mx
y escríbenos a: club@mialegría.com.mx

ADVERTENCIA: No recomendado para menores de 36 meses por contener piezas pequeñas. No usar cerca del fuego. Se requiere la supervisión de un adulto.

HECHO EN CHINA