






Lee tu instructivo antes de comenzar a jugar para obtener mejores resultados; consérvalo a la mano para futuras referencias.

## INSTRUCTIVO

### PARA DIBUJAR Y ESCRIBIR EN TU NUEVO PIZARRÓN:

1. Presiona el botón de “borrado”  ubicado en la parte inferior de tu pizarrón para activar la pantalla.
2. Observa si el botón de bloqueo está cerrado  si es así, ponlo en posición de abierto  para que puedas usar la pantalla LCD.
3. Toma la pluma incluida y empieza a escribir o dibujar de la forma que tu quieras.
4. Si pones el botón de bloqueo en cerrado  todo lo que hagas en la pantalla no podrá ser borrado.
5. Si quieres borrar y dibujar otra cosa, usa el botón de “borrado”  y la pantalla parpadeará un poco y se borrará lo que hayas hecho. Si no se borra del todo, tu adulto asistente debe cambiar la pila por una nueva.

### CONSEJOS Y NOTIFICACIONES:

1. Cuando borres tus dibujos o letras de tu pizarrón, la pantalla LCD tendrá un ligero papadeo lo cual es su función normal, esto no conlleva ningún daño para tu vista.
2. Si la pantalla LCD no puede borrarse del todo, debes cambiar la pila por una nueva. Usa 1 pila tipo botón CR2025 de 3V
3. El pizarrón trabaja en un rango de 5 a 17°C de temperatura, si ésta baja, el trazo se hará más delgado pero si sube el trazo aumentará su grosor. Esto es una función normal de la pantalla.
4. Nunca uses instrumentos afilados para dibujar o escribir en la pantalla ya que le causarás daños irreparables.
5. El Dino Pizarrón no es a prueba de agua. No lo sumerjas ni uses cerca del agua.
6. Si no lo usas por un periodo largo de tiempo, deberás presionar algunas veces el botón de “borrado” para reactivar la pantalla LCD.

Importador, Distribuidor, Centro de Información y Servicio: ALGARA S.A. de C.V.  
Camino Real de Toluca #154, Col. Bellavista, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01140,  
México, Ciudad de México, R.F.C. ALG670404QE3 \* TEL. 55 26 36 37 70  
Visítanos en: [www.mialegria.com.mx](http://www.mialegria.com.mx)  
Escríbenos a: [club@mialegria.com.mx](mailto:club@mialegria.com.mx)

HECHO EN CHINA L22

ADVERTENCIA: No recomendado para menores de 36 meses. Se requiere la supervisión de un adulto. No sumergir. El cambio de batería sólo debe ser realizado por un adulto.